Fiche technique

Contre-boîtier porte pleine *

Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage
par tringle du vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

- Élément de verrouillage du vantail semi-fixe (verrouillage par tringle) sur les portes pleines à deux vantaux
- Inserts pour les barres de verrouillage vers le haut et vers le bas
- Utilisation sur des portes coupe-feu possible
- Déverrouillage automatisé du vantail semi-fixe possible par la combinaison avec l'IQ AUT

Contre-boîtier porte pleine *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Auto-verrouillage mécanique par verrouillage en partie haute
- Déverrouillage du vantail de service par ferrure du vantail semi-fixe (fonction antipanique)

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Contre-boîtier porte pleine *
Sens d'ouverture	gauche / droite

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Sens d'ouverture	Masse épine
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 25 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133904	gauche / droite	60 mm
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 25 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133903	gauche / droite	55 mm
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133908	gauche / droite	100 mm
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133907	gauche / droite	80 mm
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133905	gauche / droite	65 mm
Contre-boîte portes à vantaux pleins *	sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont / positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)	133906	gauche / droite	70 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.